# CT-LUGB-2 渦流式流量計



# 中文安裝操作手册

TOP SENSORS TECHNOLOGY CO., LTD. 拓堡科技有限公司

## CT-LUGB-2 使用說明書

1	概述	2
	1.1 技術支持	2
	1.2 主要性能指標	2
	1.3 CT-LUGB-2 主要功能	2
2	硬體部分	3
	2.1 端子板接線说明	3
	2.1.1 使用 4 <sup>~</sup> 20MA 輸出+ HART	3
	2.1.2 使用脈衝輸出	3
	2.1.3 使用 4~20MA 輸出 +HART、+脈衝輸出	3
	2.2 主電路板 24V 電源和脈衝輸出	4
	2.3 液晶顯示、按鍵接口	4
	2.4 傳感器接口	4
3	顯示	4
4	使用組態軟件進行標定說明	5
5	使用按鍵進行生產的流程	6
6	現場按鍵功能詳細說明	7
	6.1 按鍵基本功能說明	7
	6.2 現場組態進入與退出	7
	6.2.1 進入現場組態	7
	6.2.2 退出現場組態	7
	6.3 數據設置方法	7
	6.3.1 "菜單選擇"設置方法	7
	6.3.2 "直接數字輸入"設置方法	7
	6.4 現場組態功能	8
7	附件一: HART CONFIG TOOL 菜單	13

# CT-LUGB-2渦流式流量計 使用說明書

### 1 概述

### 1.1 技術支援

CT-LUGB-2智慧渦流式流量計板卡專用於高性能HART協議智慧渦流式流量變送器。

用戶在使用CT-LUGB-2前,請認真閱讀本手冊,並按本手冊提供的操作方法完成您的操作。如果 在使用過程中有不清楚的地方或發現其他問題,請及時與本公司聯繫。本公司將儘快回復,並解決您的 問題。

### 1.2 主要性能指標

供電電壓:	$12V \sim 32V DC$ ;
電源影響:	不大於 0.01%/V;
輸出負載變化:	不大於 0.05% (50~1000 歐姆,下限及量程變化量);
工作溫度範圍:	-20℃~+70℃(帶背光 LCD 顯示);
	-40℃~+85℃ (無LCD 顯示);

### 1.3 CT-LUGB-2 主要功能

**輸出:** 4~20mA 輸出, 疊加 HART 通信;

**組態功能**: 工程單位元、被測介質、介質密度、量程、顯示、報警值等的組態;並具 有對累積流量清零功能;

報警功能: 可以設置報警上下限。低於下限輸出 3.8mA;高於上限輸出 22mA。

**監測動態變數功能:** 暫態流量、百分比、輸出電流、累積流量、頻率、溫度值、壓力值等。

流量標定功能: 可以對儀錶係數 K 值進行 2~5 點修正;

**就地組態功能:** 對工程單位元、被測介質、介質密度、量程、顯示、報警值等組態並具有 對 累積流量清零、數據恢復功能;

液晶顯示功能: 帶背光、帶符號、三行顯示。第一行顯示暫態流量。第二行顯示累積流量。 第三行可以顯示百分比、輸出電流、溫度值,壓力值,密度值等。同時液 晶屏上還可以顯示多種工程單位元。

**數據備份和恢復:** 製造商出廠前可以對量程等組態資訊進行備份,使用者現場非法調整造成 儀錶不能正常工作時,輸入阻尼 "05678"可以恢復到出廠狀態。

儀錶具有掉電保護功能及流量累積功能。

### 2 硬體部分

### 2.1 端子板接線說明

正視的3位黑端子用於接外部電源和輸出脈衝,本板卡供電電壓範圍為DC12V~32V。

### 2.1.1 使用 4~20mA 輸出+ HART



### 2.1.2 使用脈衝輸出



2.1.3 使用 4~20mA 輸出+HART、+脈衝輸出



### 2.2 主電路板 24V 電源和脈衝輸出

從端子板引出的電源和脈衝輸出信號,應和主機板的 XF1 連接。XF1 的定義如下:



### 2.3 液晶顯示、按鍵介面

液晶插頭插入 CT-LUGB-2 智慧渦流式流量計板卡的插座 XF4。液晶模組上已接入三按鍵。

### 2.4 感測器介面

感測器信號接入 H880WJ 智慧渦流式流量計板卡的插座 XT 【2P 的綠色端子】。

安裝注意事項:端子板和主電路板必須可靠連接殼體(目的是可靠接地),才能進行測試!

### 3 顯示

使用者可以通過組態軟件或者按鍵設置 LCD 顯示的變數。參見組態軟件設置部分的"儀錶組態" → "輸出特性"。

LCD 採用 128\*64 點陣顯示,支援多變數顯示。具體顯示如下圖所示:

已進度條方式,顯示當前的百分比 顯示順石流量 123.456 Nm3/h 置為顯示累積流量 123456.789 Nm3 Σ 可設置為顯示頻率、密度、壓力、溫度、電流 P=1234.5 kPa T=123.4°C 或者百分比值

其它顯示說明:

如果壓力或者溫度感測器設置為"自動採集"模式,並且檢測到感測器故障,則相應的值將 被"手動"設置值替代,並閃爍顯示。

在正常顯示狀態,可通過長按 M 鍵,設置在第三行顯示頻率、壓力、溫度、密度、電流、百分比。 第三行顯示變數提示符如下:

提示符	F:	Den:	P:	T:	Curr:	Per:
顯示變數	頻率	密度	壓力	溫度	電流	百分比

### 4 使用組態軟件進行標定說明

用戶在拿到後,按照圖 4-1 連接好流量計。



圖 4-1 渦流式流量計 HART 通訊連接示意圖

只需要運行組態軟件,進行組裝、設置參數等幾個步驟,就可以完成渦流式流量計的生產過程。



### 5 使用按鍵進行生產的流程

不使用 HART 通訊,而僅僅使用按鍵操作,也可以完成整個生產過程。 使用按鍵時,建議遵循以下的操作過程:



### 6 現場按鍵功能詳細說明

### 6.1 按鍵基本功能說明

本產品支援 "三按鍵"操作模式。三個按鍵的基本功能如下:



### 6.2 現場組態進入與退出

#### 6.2.1 進入現場組態

在"正常顯示"狀態,按"Z"鍵,進入"現場組態"。"現場組態"參數可用"直接數位輸入" 和"菜單選擇"方法設置。

#### 6.2.2 退出現場組態

在"現場組態"狀態,按"Z"鍵,退出"現場組態",進入"顯示"狀態。

注:

#### 本儀錶記錄上次退出按鍵設置時的狀態,按下"Z"即可返回到上次退出時的狀態。

### 6.3 數據設置方法

現場設置參數分為"直接數位輸入"和"菜單選擇"兩種類型。

### 6.3.1 "菜單選擇"設置方法

- 長按 M 鍵底線移至第二行,表示可更改設置。
- 短按 M 鍵,上翻選項,或按 S 鍵,下翻選項。
- 在數據設置過程中,長按 M 鍵至設置內容底線移至第一行,以保存設置;

### 6.3.2 "直接數字輸入"設置方法

- 長按 M 鍵底線移至符號位元,表示可更改設置。
- 短按 M 鍵,切換符號。
- 按S鍵,移位,底線移至第一位數字位元,表示可修改,短按M鍵,數字加一。
- 再次按下S键,可依次設置第二位元到第六位元數字,設置方法與第一位完全相同。
- 在數據設置過程中,任何時刻都可以長按 M 鍵,以保存設置;或按 Z 鍵退出設置。

首先按下"Z"键, 進入按鍵設置功能。 設置量程上限介面  $\triangleright$ ▶ 短按 "M" 鍵,設置項前移一位;按下 "S" 鍵,設置項後 Range 100% 移一位。根據提示,進入到設置為"量程上限"。 200.000 ▶ 長按 "M" 鍵三秒以上,進入設置量程上限功能,此時設置 開始設置量程上限介面 的數位下方有底線表示已經進入設置。 Range 100% 200.000 ▶ 此時按下 "M" 鍵,將在 "+" 和 "-" 之間切換。如果顯 示"-",表示將輸入的是負數。 ▶ 此時按下"S"鍵,設置位右移1位。開始輸入數據。如果 設置的是最高位元,可以輸入的數位在 0~9 之間;如果是其 他位,還可以選擇小數點。 ▶ 輸入完成,長按 "M" 鍵三秒,結束數據設置。並將數據保 存入儀錶 ▶ 在輸入數據時,按下 "Z" 鍵,退出當前設置,返回上一級 菜單,或者返回到"正常顯示" 狀態。

舉例來說,原來的量程上限為200,新輸入的量程上限為400。

#### 特別說明:

- ▶ 在設置過程中,長按 "M" 鍵三秒,保存並結束數據設置;
- ▶ 在設置過程中,按下"Z"鍵,可以退出當前設置,並不保存。或者返回到上一級菜單。
- > 完成設置或者退出設置後,都停留在當前設置介面。

### 6.4 現場組態功能

現場組態時,LCD 左下角 "88"字元用於表示設置變數類型,其對應關係為:

設置變數	英文提示符	中文提示符	設置方法	備註
防寫	Protection	防寫	長按 M 鍵切換	開(Write Disable)
				關(Write Enable)
報警下限	Min Alarm(%)	報警下限(%)	直接數字輸入	單位:%
報警上限	Max Alarm(%)	報警上限(%)	直接數字輸入	單位:%
流量模式	Flow Mode	流量模式	菜單選擇	液體體積 (Liquid Qv)
				液體質量 (Liquid Qm)
				氣體體積 (Gas Qv)
				氣體質量 (Gas Qm)
				蒸汽體積 (Steam Qv)
				過熱蒸汽質量(PT) (Steam(P/T))
				飽和蒸汽質量(T) (Sat_Steam(T))
				飽和蒸汽質量(P) (Sat_Steam(P))
暫態流量單	Unit_Qv	流量體積單位	菜單選擇	$Nm^3/h$ , $Nm^3/m$ , $Nm^3/s$ , $m^3/d$ , $m^3/h$ ,
位	Unit_Qm	流量質量單位		$m^3/m$ , $m^3/s$ , $l/h$ , $l/m$ , $l/s$ , $t/d$ , $t/h$ , $t/m$ ,
				kg/d ' kg/h ' kg/m ' kg/s ' g/h ' g/m ' g/s '

				注:累積流量單位元根據暫態流量單位 元確定,見《暫能流量單位與累積流量
				單位對應關係表》
量程上限	Range 100%	量程上限	直接數字輸入	
密度	Density (kg/m3)	密度 (kg/m3)	直接數字輸入	氣體密度(單位元:千克/立方米)
	Density (g/cm3)	密度 (g/cm3)		液體密度(單位元:克/立方釐米)
氣體壓力(表	Gauge	氣體表壓力	直接數字輸入	單位:kpa,測量液體時,沒有此項
壓)	Pre.(Kpa)	(Kpa)		
氣體溫度(攝 氏度)	Temperture (°C)	氣體溫度 (℃)	直接數字輸入	單位:℃,測量液體時,沒有此項
小流量切除	PV Cutoff (%)	小流量切除 (%)	直接數字輸入	範圍:0%~20%
阻尼	Damping (S)	阻尼 (S)	直接數字輸入	範圍:0~64S
暫態流量小 數點位數	Disp. Point	小數點位數	菜單選擇	範圍:0,1,2,3
累積流量清 零	Total Reset	累積流量清零	菜單選擇	Lcd 顯示 Yes 時,長按 M 鍵實現累積流 量清零
累計流量溢 出次數	Total Overflow	累積流量溢出 次數	只允許讀	累積流量大於9999999,溢出次數加一。
操作碼	Code	密碼	直接輸入	輸入****50 可進入設置第 51~ 57 項。 輸入****40 可進入設置第 40~ 41 項。
				輸入****60 可進入設置第 60 項。
				輸入****61 可進入設置第 61 項。
				輸入****62 可進入設置第 62 項。
				輸入****63 可進入設置第63項。
				輸入****70 可進入設置第 70~78 項。     □
信號強度[51]	Signal Monitor	信號監測	只允許讀	LCD 顯示:
				450.00
				CH 2 - 1
				其中:450.00 為放大倍數
				CH2 為通道號
淌流式口徑	MeterSize	口徑	采單選擇	選填:15mm,20mm,25mm,32mm,
[52]				40mm , 50mm , 65mm , 80mm , 100mm ,
				125mm , 150mm , 200mm , 250mm ,
				300mm , 350mm , 400mm , 450mm ,
				Summ, 600mm;
				注・LCD 顯示 DN15・15mm
				更改渦流式口徑後,必須重新設置下限 流量、最大放大倍數,儀錶係數(K值),
				詳細見表後面的 "行 <b>列記</b> 明"

介質[53]	Fluid Type	介質	菜單選擇	氣體 (Gas) 液體 (Liquid) 注:更改介質後,必須重新設置下限流 量、最大放大倍數,儀錶係數(K值), 詳細見表後面的"特別說明"
下限流量[54]	Low Flow Limit	下限流量	直接數字輸入	根據口徑以及測量介質確定。
放大倍數	Max AMP.	設置放大倍數	直接數字輸入	建議在 200~1000 之間。通常在 500 左 右。
儀錶係數(K 值)[55]	K-Factor	儀錶係數 K	直接數字輸入	根據口徑以及測量介質確定。
脈衝係數單 位[56]	PulseFactor Unit	脈衝係數單位	菜單選擇	支持的單位有:m <sup>3</sup> 、Nm <sup>3</sup> 、t、kg。
輸出脈衝係 數[57]	Pulse Factor	輸出脈衝係數	直接數字輸入	輸入1個"脈衝係數單位"下對應的輸 出脈衝個數。 若想輸出原始脈衝,則將"儀錶係數(K 值)"和"輸出脈衝係數"設置相同的 值,並且"脈衝係數單位"設置為m <sup>3</sup> 。
五點修正[60]	K-Factor Trim Fi K-Factor Trim Yi	五點修正頻率 i, 五點修正係數 i,	直接數字輸入	其中F為當前頻率,Y為K修正係數,具         體設置參閱6.2項。         輸入頻率值時,LCD提示:         K-Factor Trim Fi 或 五點修正頻率 i,         i 為 1,2,3,4,5。         輸入系數值時,LCD提示:         K-Factor Trim Yi 或 五點修正係數 i,         i 為 1,2,3,4,5。
五點修正頻 率*10 選項 [61]	Select Fn*10	五點修正頻率 *10	菜單選擇	1:頻率* 1; 10:頻率* 10;
4mA校準[40]	4mA Trim	4mA 校準		校準步驟:
20mA 校準 [41]	20mA Trim	20mA Trim		<ol> <li>長按"M"鍵三秒,進入校準;</li> <li>短按 M 鍵,減小電流;按 S 鍵,增 加電流,步進為 12 微安;</li> <li>長按"M"鍵三秒,保存校準;或 按 Z 鍵,不保存退出。</li> </ol>
通道設置[62]	AMP. Channel	通道設置	菜單選擇	有 CH_1, CH_2, CH_3 三個選項。 CH_3 放大倍數最大; CH_1 放大倍數最小; 說明: CH2 一般用於液體測量,對應於組態軟

CT-LUGB-2 渦流式流量計使用說明書

				件中選擇 X0、X1 和 X2。
				CH_3 一般用於氣體體測量,對應於組
				態軟件中選擇 X1、X2 和 X3。
工作模式[63]	Work Mode	工作模式	菜單選擇	有 F_1 , F_2 , F_3 , F_4 四個選項。
				說明: 一般選擇 F_2。
溫度採集方	Temp. Measure	溫度採集	菜單選擇	手動輸入(Mannul)
式設置[70]				自動採集(Auto)
壓力採集方	Pressure	壓力採集	菜單選擇	手動輸入(Mannul)
式設置[71]	Measure			自動採集(Auto)
溫度低點校	Temp. Low	溫度低點校準	直接數字輸入	輸入校準電阻值,單位:歐姆
準[73]	Trim			
溫度高點校	Temp. High	溫度高點校準	直接數字輸入	輸入校準電阻值,單位:歐姆
準[74]	Trim			
壓力零點校	Pre. Low Trim	壓力零點校準	直接數字輸入	輸入校準壓力值,單位 kpa
準[75]				
壓力滿點校	Pre. High Trim	壓力滿點校準	直接數字輸入	輸入校準壓力值,單位 kpa
準[76]				
小壓力切除	Pre. Cutoff	小壓力切除	直接數字輸入	單位 kpa,
值[77]				若測量壓力值小於"小壓力切除
				值",則視為 0kpa.
壓力任意點	Set Pre. Bias	壓力任意點遷	直接數字輸入	單位 kpa,
遷移 [78]		移		通過輸入實際壓力值,實現任意點遷
				移。

特別說明:

- 使用按鍵修改"渦流式口徑"後,必須根據口徑和測量介質,重新設置"最大測量 頻率"、"最小測量頻率"、"最大放大倍數"和"儀錶係數 K",否則儀錶可能工作 異常。【如果通過組態軟件更改口徑,這些參數自動調取預設值】
- 頻率範圍、CH選擇、放大倍數的設置,與渦流式能否良好工作關係重大,請根 據實際應用情況仔細設置。
- CT-LUGB-2 實際工作範圍為:下限頻率設置的 70%——上限頻率設置的 200%,
   頻率設置範圍要求不大於 1:30。
- 使用者可根據實際使用的工況等條件,對頻率範圍進行合理設置,尤其是在旋進

漩渦、插入式渦流式、或蒸汽測量上。

- 放大倍數的設置範圍為: 20~2000 倍,可根據現場信號、雜訊、振動等情況進行調整。
- "□徑"與"下限流量"、"最大放大倍數"和"儀錶係數 K"關係可以參考檔: H880WJ-config.xls

### 7 附件一: HART Config Tool 菜單

#### HART 智能變送器組態調試軟件

